



Nilfisk gulvvasker Feilsøking

BA 451/451D/531/531D

ecoflex™

Maskinen vil ikke starte/kjøre

1. Kontroller at batteriet er oppladet
2. Kontroller at stikket er riktig koblet
3. Drei nøkkelen til posisjon "0", prøv deretter å starte maskinen uten å trykke på kjørehåndtaket



Maskinen vil ikke suge

1. Kontroller at sugeslangen er montert korrekt og renses
2. Åpne skittvannstanken og kontroller at filter og pakning er renses
3. Kontroller at nalgummi er uten rift og er renses



Maskinen vasker ikke som den burde

1. Kontroller at innstillingene for vann og kjemi er korrekte
2. Kontroller at vannventilen er åpen
3. Kontroller at vannfilteret er renses



Børstene virker ikke som de burde

1. Kontroller at børsten er korrekt montert og ikke nedslitt
2. Kontroller at børstemotoren ikke er overbelastet
3. Kontroller at børsten kan rotere fritt uten blokkeringer



Nilfisk-Advance AS
Bjørnerudveien 24
N-1266 Oslo
Tlf: +47 22 75 17 80
Fax: +47 22 75 17 71
kundeservice.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no

 **Nilfisk**
setting standards