


Daglig vedlikehold av din I-mop

Ved å følge disse punktene vil du vedlikeholde og rengjøre I-mop. Dette vil forlenge levetiden, redusere kostnadene og gi det beste rengjøringsresultatet.



1
Ta av skittenvannstanken



2
Tøm



3
Skyll



4
Løsn børstone



5
Skyll



6
Ta av nal (hele kittet)



7
Ta av slangen



8
Rens nal med en børste



9
Ta av rentvannstanken



10
Rens filter under rentvannstanken



11
Skyll filter



12
Ta av sugeslangen



13
Skrue av festene



14
Trekk slangen ut av maskinen




15
Skyll sugeslangen




16
Trekk ut filter



17
Kontroller og rengjør filter



18
Ta av batteriene



19
Plasser batteriene i laderen og start ladingen

