

		Somatikk Flekkefjord		Retningslinje
LAF-tak				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-35		Godkjent dato: 16.06.2022	Gyldig til: 16.06.2024	Revisjon: 6.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere/Standarder

Bakgrunnsinformasjon

LAF= Laminar Air Flow

LAF- tak = Ventilasjonstak med laminær luftstøm, d.v.s. vertikal tilnærmet turbulensfri luftstrøm. Steril luftstrøm strømmer fra midten av taket og ned/utover. Først når luften møter motstand brytes luftstrømmen. Når luften treffer personer /utstyr, vil den ta med seg bakterier fra personen/utstyret og bakterieinnholdet i luften øke.

1) Kontroll:

LAF – takenes funksjon + luftmåling skal kontrolleres minimum 1 gang pr. år.

Filterbytte og rengjøring av filtergitter og ramme:

Filterbytte: Utføres av leverandør/poduser AET- Arbeidsmiljø og Energiteknikk A/S ca. hvert 10 år.

Rengjøring: Utføres av renhold, opr.avd.

Rengjøring av undersiden av filtrene beskyttelsesplater (perforerte) gjøres 1 gang pr.år. med med sterile nonwoven kompresser fuktet med sprit 70%. Se pkt. 3: Flekkfjerning, aseptisk teknikk!

2)Luftmåling:

Hygienesykepleier i samarbeid med leverandør AET foretar luftmålinger av operasjonsstuer med LAF- tak 1g/pr.år. Ansvar for tilrettelegging og presentasjon av resultatene: Avdelingens ledelse

3) Flekkfjerning av beskyttelsesgitter og metallramme:

Fjerning av blodflekker på takets gitter og metallramme gjøres ved behov.

Ansvar for utføring: Renholdere og operasjonssykepleiere.

Flekkfjerning må gjøres med lett hånd slik at ikke gitteret berører filteret og dermed skader det.

Flekkfjerning skal utføres med aseptisk teknikk!

Utstyr:

Sterile hansker, R7

Sterilt fat, R33

Sterile nonwoven kompresser, R5

Sterilt vann, Rent lager, R11

Evt: syntetisk vaskemiddel, ALLOTOL.

LAF – takets innstilling under rengjøring og en time etter skal være 1/1 hastighet.

Arbeidet avsluttes med å tørke lett over med steril nonwoven kompress fuktet med sprit 70%.

Kryssreferanser

Eksterne referanser : AET - Arbeidsmiljø og Energi teknikk A/S, tlf: 23067330

Avd. for LAF-tak. Kontaktperson: Kjell Røsjø – mob.tlf.: 41401401

Utarbeidet av: Gerd Aasen	Fagansvarlig: Christine J.M. Gurgen	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	
-------------------------------------	---	--	--