

		<b>Medisinsk serviceklinikk</b>		<b>Prosedyre</b>	
<b>Renhold av obduksjonssal. Avd. for patologi SSK</b>				Side 1 av 1	
Dokumentplassering: <b>II.MSK.Pat.2.5-10</b>		Godkjent dato: <b>11.05.2022</b>	Gyldig til: <b>11.05.2024</b>	Dato endret: <b>11.05.2022</b>	Revisjon: <b>6.01</b>

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Obduksjon

DISTRIBUSJONSLISTE: EK og perm på kontoret, obduksjonsseksjonen.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 11.05.2024 uten endringer i dokumentet.

## Omfang

Denne prosedyre gjelder for obduksjonspreparanter, Avdeling for patologi.

## Hensikt/ Indikasjon

Fjerne søl fra obduksjon, hindre bakterievekst og spredning av evt. smitte.

## Renhold

### Rengjøring av obduksjonsbord

Bordet spyles først av med varmt vann, og vaskes deretter med Virkon (blandingsforhold og metode på emballasjen).

### Rengjøring av instrumenter

Alle instrumenter som har vært brukt, vaskes i oppvaskmaskin (på vaskerommet).

Maskinen skal være innstilt på 90 °C

Brukermanualen står i hylla på kontoret, obduksjonsseksjonen.

### Rengjøring av gulv, obduksjonssal

Etter obduksjon vaskes gulvet med Virkon, (blandingsforhold og metode på emballasjen).

### Rengjøring av benker, trillebord etc, obduksjonssal

Vaskes hver uke med Virkon, (blandingsforhold og metode på emballasjen).

### Rengjøring av kjølerom

Gulvet vaskes med Virkon, (blandingsforhold og metode på emballasjen).

## Utstyr

Mopp

Bøtte

Oppvaskbørste

Gulvklut

Stålull

## Vaskemidler

Kaustisk soda

Salmiak

Virkon

Flytende PEP

Etanol

DokumentID:D01861

Utarbeidet av: <b>Leiv Henriksen</b>	Fagansvarlig: <b>Leiv Henriksen</b>	Godkjent av: <b>Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen</b>	Verifisert av: <b>06.06.2020 - Linda Kvelland Skaara</b>
---	--	--	---