

Desinfeksjon av arbeidsflater og gulv, Blodbanken SSA

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.MSK.Lab SSA.BB.2.1-1

Godkjent dato:

07.11.2023

Gyldig til:

07.11.2025

Dato endret:

03.05.2024

Revisjon:

7.01

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Bruk og vedlikehold av lokaler og utstyr

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Produksjonsrom i perm «Produksjon nr. 2»

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Oppdatert distribusjonsliste

HENSIKT

Sikre riktig bruk av desinfeksjonsmidler for å uskadeliggjøre mikroorganismer og hindre kontaminering av blodprodukter.

OMFANG

Gjelder alle ansatte, studenter og hospitanter som utfører oppgaver i blodbanken.

AKKREDITERT?


Nei

UTFØRELSE

Desinfeksjonsmiddel	Handling
70 % desinfeksjonssprit eller engangskluter innsatt med 75 % desinfeksjonssprit <ul style="list-style-type: none"> - Brukes til desinfeksjon av benkeflater og oppbevaringsflater for blodprodukter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern synlig søl av blod/organisk materiale med fuktige engangskluter (såpevann) før flekkdesinfeksjon med desinfeksjonssprit. • Påfør fra flaske så mye desinfeksjonssprit at overflaten er fuktig i ca. 1 minutt. <ul style="list-style-type: none"> – Gjenta behandlingen der fordampningen skjer fort. <p>Lager på avdelingens felleslager.</p>
Virkon® <ul style="list-style-type: none"> - Brukes til flekkdesinfeksjon ved søl av mulig infisert materiale. 	<p>Virkon er mer skånsom for overflatebehandling på gulv og er best å bruke på steder det er vanskelig å få rengjort pga. av sprekker og lignende. Den både rengjør og desinfiserer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekk tilsølt område med cellostovf/engangskluter godt fuktet med 1 % Virkon. • Bruk benkpapir på gulv hvor det er ferdsel, f. eks tapperom. • La ligge i 10 min, dersom synlig søl er fjernet på forhånd. <ul style="list-style-type: none"> – Legges virkon på uten vask, er virketiden 30 min. <p>Virkon tabletter står på hylle over vask i produksjonsrom, ferdig blandet flaske på vask i tapperom. Blandes hver mandag iht. sjekkliste.</p> <p>Unngå kontakt med hud og øyne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Får man stoffet i øynene, skyl straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

DokumentID:D17565

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Tapping og produksjon	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Tapping og produksjon	Godkjent av: Siri Brømnes	Verifisert av: 06.11.2023 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl
---	--	-------------------------------------	---

 SØRLANDET SYKEHUS	Desinfeksjon av arbeidsflater og gulv, Blodbanken SSA				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.1-1	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Tapping og produksjon	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Tapping og produksjon	Godkjent dato: 07.11.2023	Godkjent av: Siri Brømnes	Revisjon: 7.01

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Bruk og vedlikehold av lokaler og utstyr

Vedlegg:

Kryssreferanse:

[I.6.2.6.2.1.6-1](#)

[Desinfeksjon av instrumenter, utstyr - generell retningslinje](#)

Eksterne referanser: