

 SØRLANDET SYKEHUS		Foretaksnivå		Retningslinje
Arbeid i desinfeksjonsrom				Side 1 av 2
Dokument ID: 1.5.2.6.2.1.4-7		Godkjent dato: 24.10.2024	Gyldig til: 24.10.2026	Revisjon: 6.01

Foretaksnivå/Virksomhetsstyring/Kvalitet og pasientsikkerhet/Smittevern/Infeksjonskontrollprogram

1. Hensikt

Beskytte pasienter og personalet mot smitte.

2. Omfang

Alle som bruker/arbeider i desinfeksjonsrommet.

3. Ansvar

Enhver linjeleder har ansvar for å informere sine ansatte om retningslinjen og alle ansatte har ansvar for å følge den.

4. Handling

- Desinfeksjonsrommet skal holdes rent og ryddig, med tydelig merking av ren og uren sone.
- Rent og urent utstyr skal alltid holdes adskilt.
- Rent utstyr lagres alltid i lukkede skap, ev. gjennomstikkskap, ikke på benk eller åpne hyller.
- Unngå lagring av unødvendig utstyr i rommet og lagring på gulv.
- Det bør være dispenser for hånddesinfeksjon, hansker og plastforklær
- Desinfeksjonsmidler skal lagres i låsbare skap.
- God håndhygiene før rene og etter urene prosedyrer.
- Nødvendige oppslag på desinfeksjonsrommet bør være laminert eller satt i tarifold.
- Lagring/oppbevaring av rent/desinfisert utstyr bør organiseres slik at kontaminering under oppbevaring unngås

Arbeidsantrekk:

- Ved arbeid i desinfeksjonsrom bør det brukes beskyttelsesfrakk/plastforkle.
- Bruk engangshansker ved direkte kontakt med mulig infisert materiale/utstyr/instrumenter, bruken skal alltid være knyttet til konkret arbeidsoppgave.
- Håndhygiene utføres før og etter hanskebruk.
- Vurder bruk av munnbind og øyebeskyttelse ved fare for sprut.

Brukt utstyr

- Utstyr skal rengjøres og desinfiseres snarest mulig etter bruk, slik at inntørking og smittespredning forhindres. NB Sakser, tenger og andre instrumenter må være åpne slik at hele overflaten desinfiseres.
- Den som bringer utstyr til desinfeksjonsrommet, skal sette dette direkte i [instrumentvaskemaskin](#) (vaskedekontaminator) eller [spyledekontaminator](#) (bekkenspyller). Er maskinen i bruk settes utstyret på uren benk, ev. emballert og merket (smitteutstyr). Desinfiser hendene etter at skittent utstyr er plassert i maskinen.
- Kjemisk desinfeksjon skal bare utføres når utstyret ikke tåler fuktig varmebehandling.

Rent desinfisert utstyr

Utfør alltid håndhygiene før du tar ut rent, desinfisert utstyr fra maskinen.

- Kontroller at utstyret er synlig rent.
- Utstyret plasseres direkte i rent gjennomstikkskap/skap.
- Rent utstyr som skal steriliseres bringes til sterilsentralen i boks med lokk.

Analyse/undersøkelse/håndtering av prøvemateriale (urin/fæces)

- Utføres så snart som mulig på egen/uren benk.
- Prøvematerialet tømmes i spyledekontaminatoren.
- Prøveutstyret desinfiseres umiddelbart etter bruk.

Utarbeidet av: Smittevernheten	Fagansvarlig: Smittevernoverlegen	Godkjent av: Per Engstrand	
--	---	--------------------------------------	--

 SØRLANDET SYKEHU		Arbeid i desinfeksjonsrom			Side: 2
Dokument-id: I.5.2.6.2.1.4-7	Utarbeidet av: Smittevernheten	Fagansvarlig: Smittevernoverlegen	Godkjent dato: 24.10.2024	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 6.01

Foretaksnivå/Virksomhetsstyring/Kvalitet og pasientsikkerhet/Smittevern/Infeksjonskontrollprogram

- Benk desinfiseres med 70 % sprit, rengjør først dersom synlig tilsølt.

Rengjøring av desinfeksjonsrommet bør foregå etter at avdelingen for øvrig er rengjort, sjekklister bør anvendes.

Daglig rengjøring

- Alle horisontale flater inkludert gulv
- Spyle- og vaskedekontaminator ev. tørkeskap utvendig
- Felles kontaktpunkter som dør- og skap-håndtak, vannkraner og lignende
- Vasker, håndsåpe- og spritdispensere
- Benker og felles kontaktpunkter skal etter vask desinfiseres med minst 70 % overflatedesinfeksjonssprit en gang pr. dag
- Avtrekksskap rengjøres etter behov og tørkes daglig over med minst 70 % overflatedesinfeksjonssprit

Ukentlig rengjøring

- Rengjøring av åpne hyller og utvendig skap/gjennomstikkskap
- Vegg bak arbeidsbenk og håndvask.
- Stativ for avfall og skittentøy.

Innvendig hyller/skap/gjennomstikkskap rengjøres ved behov og minst hver 3. mnd.

Ved søl av infisert materiale utføres flekkdesinfeksjon umiddelbart.

Utfør alltid håndhygiene før du forlater rommet.

Kryssreferanser

[I.1.9.1.4-4 Beskyttelsesfrakk](#)

[I.1.9.1.3-1 Håndhygiene](#)

[I.1.9.1.4-1 Hansker](#)

[I.6.2.6.2.1.4-5 Vaske- og spyledekontaminator - bruk og ettersyn](#)

[Desinfeksjon av instrumenter, utstyr - generell retningslinje](#)

Eksterne referanser

Akselsen Per Espen, Elstrøm Petter (red.). Smittevern i helsetjenesten. Gyldendal Norsk Forlag 2018

[Infeksjonskontroll.no: Rengjøring av kjøkken, desinfeksjonsrom og diverse ytre rom.](#)

[FHI Desinfeksjonsrom](#)